



CÓMO UTILIZAR UN CALIBRADOR


1. Limpie las superficies de medición antes de usar para remover el polvo, grasa o cualquier otra sustancia o partícula extraña que pueda tener la parte que será medida.
2. El calibrador debe ser revisado siempre, antes de utilizarse para asegurarse de que la escala esté adecuadamente en cero.
 - La escala debe estar en cero cuando las boquillas externas estén cerradas, de no estarlo presione el botón 'ZERO' para que la pantalla marque cero.
 - Abra y cierre las boquillas externas para verificar que la pantalla indique cero al cerrar.




Medida Interna



Medida Externa



Medida de Profundidad



Medida de Altura

